



Электрическая схема 2:

Для цепных электротельферов типа В... с основной скоростью подъема и электрической тележкой, грузоподъемностью от 1,25кН до 10кН

Mп – электродвигатель подъемного механизма;
 Mk – электродвигатель электрической тележки;
 1K, 2K – контакторы подъемного механизма;
 3K, 4K – контакторы электрической тележки;
 T₁ – пуско-защитный трансформатор;
 F01, F02, F03 – предохранители;
 Sk – секретный ключ;
 S1 – кнопка подъема;
 S2 – кнопка спуска;
 S3 – кнопка передвижения налево;
 S4 – кнопка передвижения направо;
 SQ1 – конечный выключатель подъема;
 SQ2 – конечный выключатель спуска.

Примечания:

- Соединение пунктирной линией к клемме 30 относится к исполнению без секретного ключа.
- Провод зануления вторичной стороны трансформатора отпадает в соответствии с требованиями нормативных документов.

